

编写 :		日期:
	Jackwell	2011-8-28
审核:		
	Jackwell	
版本:		
	2.0	
文件号:		
	CASE_JA002	
修改日志:	2011-8-28 第一版	
	2011-8-30 第二版	

本案例由本案例由Jackwell Automation提供,旨在分享我们的应用经验。我们对所提供的信息的准确性和完整性不作任何保证。未经本人同意,不得整个或部分复制本案例中的内容,或用于商业用途。若转载请注明出处。

主题:关于 CCBB 演示箱的操作说明。

(MicroLogix1400 communication with PowerFlex4M with Modbus Network)

CCBB 演示箱:如图示,(型号: EP232B COMM COMPONENTS 220V #3)



一、设备清单

序号	产品开题	规格/打描述	数量	单位	品牌	用途	PLC-地址
(1)	1766-L32BXBA	MicroLogix1400 控制器	1	PCS	A-B	演示箱控制单元	192.168.1.2
(2)	1762-IR4	4路热电阻输入模块	1	PCS	A-B	温度测量	
(3)	1763-NC01	RS232-RS485 转换模块	1	PCS	A-B	RS232/RS485 电气转换接口	
(4)	22F-A2P5N103	Powerflex 4M 变频器, 0.4KW	1	PCS	A-B	演示箱传动单元	
(5)	2711C-T6C	PV Component 6"彩色触摸屏	1	PCS	A-B	人机接口	192.168.1.11
(6)	1606-XLE120E	24VDC/5A 开关电源	1	PCS	A-B	直流供电单元	
(7)	1783-US05T	5 口非网管型工业交换机	1	PCS	A-B	提供网络星型连接	
(8)	900-TC16ACGTU25	900TC 数字温控器	1	PCS	A-B	温控器	
	900-TC16ACCOM	900-TC16,RS485 通讯	1	PCS	A-B	RS485 通讯电缆	
(9)	140M-C2E	电机保持开关	1	PCS	A-B		
(10)	188A-1B060	1P 微型断路器	1	PCS	A-B	分断主电源	
(11)		接触器	1	PCS	A-B	变频与市电驱动控制	
(12)	872C-D3NP8-P3	8mm,PNP 接近开关-左侧	1	PCS	A-B	电机转动原点 A	I:0/1
(13)	872C-D3NP8-P3	8mm,PNP 接近开关-右侧	1	PCS	A-B	电机转动原点 B	I:0/0
(14)	42KA-S2JPSA-A2	30mm,PNP 光电开关-左侧	1	PCS	A-B	感应 30mm 内物体遮挡	I:0/3
(15)	42KA-S2JPSA-A2	30mm,PNP 光电开关-右侧	1	PCS	A-B	感应 30mm 内物体遮挡	I:0/2
(16)-1		两态 LED 指示灯-Light1	1	PCS	A-B		O:0/4,O:0/5
(16)-2		两态 LED 指示灯-Light2	1	PCS	A-B		O:0/6,O:0/7
(17)-1		带指示断按钮开关-左上	1	PCS	A-B		I:0/12,O:0/8
(17)-2		带指示断按钮开关-右上	1	PCS	A-B		I:0/13,O:0/9
(17)-3		带指示断按钮开关-左下	1	PCS	A-B		I:0/14,O:0/10
(17)-4		带指示断按钮开关-右下	1	PCS	A-B		I:0/15,O:0/11
(18)		1#旋转按钮	1	PCS	A-B		I:0/16
(19)		2#旋转按钮	1	PCS	A-B		I:0/17
(20)		旋钮	1	PCS	A-B	电压模拟量给定 (0-4095)	I:0.4
(21)		旋钮	1	PCS	A-B	变频-公频转换旋钮	

二、关于 CCBB 演示箱的目的:

通过 CCBB 演示箱,能够让客户了解 PowerFlex 4M 变频器的三种控制模式: 1、面板控制; 2、I/O 控制

3、Modbus 网络控制。学习使用 MicroLogix1400 可编程控制器及编程软件 RSLogix500,学习如何使用 Modbus 跟 变频器通讯; 了解 PanelView Component 触摸屏,如何使用 WEB 进行界面开发及跟 PLC 进行人机交互。了解温控 器的使用方法;了解 A-B 接近开关和光电开关的使用方法。该演示箱很好的展示了 A-B 元件级整体解决方案,从 低压到 PLC 和 HMI 到变频器,罗克韦尔自动化都能够帮助用户找到合适的产品。

三、配合此演示箱的 PLC 程序:

PF4M_MIC1400_MODBUS.RSS

四、关于变频器的参数设置

1、通过修改变频器参数 P106:起动源参数,可以设置变频器的三种控制方式。

参数	值	功能	描述
P106	0	键盘控制	变频器由数字键盘控制
	1	3-线制	I/O 端子 01="停车",参数 P107 设定为停车模式。
	2	2-线制	I/O 端子 01= "停车"; 惯性停车

3	2-线制灵敏级	当满足条件时,变频器在"停止"命令后将重新起动。
4	2-线制高速	使用该选项时,输出端子有较大的潜在电压。I/O 端子块控制
		变频器运行:
		- 输出保持在准备运行状态。变频器将在 10ms 内响应"起动"
		命令。
		- I/O 端子 1="停车",惯性停车。
5	通讯端口	远程通讯控制变频器。
		I/O 端子 1="停车",惯性停车。

注: 采用 Modbus 通讯或其他网络方式控制变频器时, P106 参数必须设置为 5 。该参数可以通过面板直接设定,

也可以通过 Modbus 写的方式设定。

2、通过修改变频器 P108 参数: 速度基准值来选择变频器的频率源。

参数	值	功能	描述
P108	0	变频器端口	由变频器的数字键盘上电位计来控制。
	1	内部频率	来自参数 A409 的内部频率命令。
	2	0-10V 输入	来自 0-10V 模拟量输入或远程电位计的外部频率命令。

3	4-20mA 输入	来自 4-20mA 模拟量输入的外部频率命令。
4	预置频率	当参数 t201-t202 [数字量输入 x 选择]编辑为"预置频率",并
		且数字量输入被激活时,外部频率命令由参数 A410-A413[预
		置频率 x]决定。
5	通讯端口	来自通讯端口的频率控制变频器。
		通过 Modbus 写参数(功能码 06) 到存储地址: 8193 来设置
		变频器频率。

五、关于变频器通过 MODBUS 通讯说明

1、硬件连接: MicroLogix1400 通过 Channel 0 连接 1763-NC01 来跟变频器 PF4M 进行通讯。

2、RSLogix500 端口 0 设置如下:

PF4M 变频器波特率: 19200, 节点地址为: 2

Channel Configuration
General Channel 0 Channel 1 Channel 2
Driver Modbus RTU Master V Baud 19200 V Parity NONE V Stop Bits 1 V Data Bits 8 V
Protocol Control Control No Handshaking (485 Network) 💌 InterChar. Timeout (x10
Pre Transmit Delay (x1 0

3、Modbus 读、写寄存器命令:

Modbus 功能代码(十进制)	命令
3	读保持寄存器
6	预设(写)单个寄存器
16(10十六进制)	预设(写)多个寄存器

注: Modbus 设备寄存器地址可以从 0 开始或是从 1 开始。对于不同的设备,寄存器地址可能需要+1 进行偏移。跟

PF4M 变频器的地址都需要+1 偏移,特说明。

4、通过读(03)和写(06)来监控变频器参数

4.1 可以通过向寄存器地址 8192 发送功能码 06 来控制 PF4M 变频器,注意此时 P106 起动源必须设置为 5;

		逻辑命令	₩SG - WG9·2 · (1 Flements)	
地址(十进制)	位	说明	A mbo mbo.2 . (1 biomonts)	
	0	1=停止,0=不停止	General	
	1	1 = 起动, 0 = 不起动	()	G () D D'A
	2	1 = 点动, 0 = 不点动	Ihis Controller	Lontrol Bits
	3	1=清除故障,0=不清除故障	Channel: 0 (Integral)	Ignore II (Imed out (IO).
		00 = 无命令	Modbus Command: <u>O6 Write Single Register (4xxxxx)</u>	Awaiting Execution (FW):
	5 4	01 = 正向命令	Data Table Address: N7:3	Anarcing Execution (En): [0
	5, 4	10 = 反向命令	Size in Elements: 1 Data: 16 Bit	Error (EB): 0
		11 = 无命令	:0000 get Device	U:(MC) agos age done
	6	不使用	Message Timeout : 2	Massaga Transmitting 1
	7	不使用	MB Data Address 8193	Message Enabled (EN): 1
		00 = 无命令	Slave Node Address 2	
		01 = 加速速率1使能	Modbus Address: 48193	
		10 = 加速速率2 使能		Frror
8192		11 = 保持选择的加速速率		Runne Colo (Ven): 0
	9, 8	11, 10 00 = 无命令		Error Code (Nex). U
		01 = 减速速率 1 使能		
		10 = 减速速率 2 使能		
		11 = 保持选择的减速速率	Runn Description	
		000 = 无命令	Error Description	
		001 = 频率源为 P036[起动源]	No errors	
		010 = 频率源为 A069[内部频率]		
	14 12 12	011 = 频率源为通讯频率(地址 8193)		
	14, 15, 12	100 = A070[预置频率 0]		
		101 = A410[预置频率 1]		
		110 = A411[预置频率 2]		
		111 = A413[预置频率3]		
	15	不使用		

4.2 设置变频器频率

可以通过网络向寄存器 8193 发送功能码 06 去控制 PF4M 的频率设定值。此时, P108[速度基准值]必须设置为 5;

	基准值
地址(十进制)	说明
8193	输入 xxx.x 形式的十进制数值,其中小数点是固定不变的。例如, 十进制"100"等于 10.0Hz,"543"等于 54.3Hz

4.3 读变频器状态

可以通过向寄存器 8448 发送功能代码 03 去读变频器 PF4M 当前状态。

		逻辑状态	General	
地址(十进制)	位	说明	-This Controllor	-Control Bits
	0	1=准备好,0=没准备好		I more if timed out (TO):
	1	1=激活(运行),0=没激活	Channel: 0 (Integral)	ignore if climed out (10).
	2	1 = 正向命令, 0 = 反向命令	Modbus Command: 03 Read Holding Registers (4xxxx	Ameritian Recording (RW):
	3	1 = 正向旋转, 0 = 反向旋转	Data Table Address: <u>N7:1</u>	Awaiting Execution (EN).
	4	1 = 加速, 0 = 无加速	Size in Elements: 1 Data: 16 Bit	Frror (FR):
	5	1 = 减速, 0 = 无减速	Target Device	Harror data (DW): 0
	6	1=报警,0=无报警	Message Timeout : 0	
8448	7	1=故障,0=无故障	:0001 MB Data Address 0440	Message IransmittingU
	8	1=达到基准值,0=未达到基准值	Slave Node Address 0449	Message Enabled (EN): 1
	9	1=通讯控制基准值	Modbus Address Z	
	10	1=通讯控制操作命令	40445	L
	11	1=参数被锁定		Error
	12	数字量输入1状态		Error Code(Hex): O
	13	数字量输入2状态		
	14	未使用		
	15	未使用		

4.4 读变频器速度反馈值

可以通过向寄存器 8451 发送功能代码 03 去读变频器 PF4M 当前频率值。

	反馈的
地址(十进制)	说明
8451	输入 xxx.x 形式的十进制数值,其中小数点是固定不变的。例如, 十进制"123"等于 12.3Hz,"300"等于 30.0Hz

(1) 返回读(03)参数 d001[输出频率]时相同的数据。

4.5 读变频器 PF4M 故障代码

可以通过向寄存器 8449 (变频器故障代码)发送功能码 03 读取变频器故障代码:

		逻辑状态
地址(十进制)	数值(十进制)	说明
	0	无故障
	2	辅助输入
	3	电源掉电
	4	欠电压
	5	过电压
	6	电机堵转
	7	电机过载
	8	散热器过热
	12	硬件过流(300%)
	13	接地故障
	29	模拟量输入丢失
8449	33	自动重新起动尝试
	38	U相对地短路
	39	Ⅴ相对地短路
	40	W相对地短路
	41	UV 相短路
	42	UW相短路
	43	VW 相短路
	63	软件过电流
	64	变频器过载
	70	功率单元故障
	80	自动调节故障
	81	通讯丢失
	100	参数校验和错误
	122	I/O 电路板失效

Author by Jackwell Cheung

Last Modified : 2011-8-30

QQ: 910863542

Copyright & copy; 20011, Jackwell Cheung. All rights reserved.