

编写:		日期:
	Jackwell	2011-10-10
审核:		
	Jackwell	
版本:		
	2.0	
文件号:		
	CASE_JA003	
修改日志:	2011-10-10 第一版	

本案例由本案例由Jackwell Automation提供,旨在分享我们的应用经验。我们对所提供的信息的准确性和完整性不作任何保证。未经本人同意,不得整个或部分复制本案例中的内容,或用于商业用途。若转载请注明出处。

主题: 1746-HSCE 高速计数模块配置说明

(How to configure 1746-HSCE module)

一、概述

1746-HSCE 高速计数模块提供一路双向计数通道,能够支持累加、脉冲/方向测量、加/减计数输入。同时,该模块还提供4个开集极输出,允许实现不依赖 SLC 处理器扫描周期的信号输出。该模块可以设置为三种运行模式:范围(Range)、速率(Rate)、定序器(sequencer)。

注: 1746-HSCE 模块不支持远程 I/O 即 1747-ASB 模块。

二、 技术参数

	1746-HSCE	1746-HSCE2			
输入点数目	1 路 ±A, ±B, ±Z 差分	2路 ±A, ±B, ±Z, 2 积分编码器.			
	输入或单端输入,5V dc、	或4路脉冲差分或 单端输入"			
	2V dc或 24V dc				
输入电压范围	差分输入: 05V dc	5V dc: 4.212V dc			
	单端输入: ±5V dc	24V dc: 1030V dc			
	5V dc: 3.85.5V dc	12V dc: 9.4…16.5V dc			
	24V dc: 16.5…30V dc				
	50 kHz范围模式	250 kHz @ X4			
频率	32 kHz 速率模式	500 kHz @ X2			
	50 kHz 顺序器模式	1 MHz f或 all other			
最大计数	16-bit, ±32 768	24-bit, ±8 388 607 in			
		Class 4 16-bit,			
		±32 768 in Class 1			
吞吐量	顺序器扫描。 1.8 ms	700µs (典型)			
	范围模式。 3.9 ms				
输出点数目	4路开集极输出。	4 路输出: 5…30V dc			
	5, 12,或 24V dc	源输出,带电子保护			
	16 mA 4.5V dc				
最大输出电流	40 mA 10V dc	1:00 AM			
	125 mA 30V dc				
5V 背板电流需求(mA)	320 mA	250 mA			
24V 背板电流需求(mA)	0 mA	0 mA			
隔离电压	1500V	1000V			

三、1746-HSCE 硬件连接:

3.1 模块端子接线图



3.2 1746-HSCE 差分输入接线图



(1) Refer to your encoder manual for proper cable type and length.

3.3 1746-HSCE 单端输入接线图

Single-Ended Encoder Wiring (Open Collector)



3.4 1746-HSCE 与海德汉光栅尺应用连接图



海德汉光栅尺LS328C

四、1746-HSCE 软件配置

4.1 在 RSLogix500 编程软件里自动添加 1746-HSCE, 未正确配置好参数之前, 1746-HSCE 面板上的 FAULT 灯为红

闪,表明模块的配置有问题。

4.2 双击 I/O Configuration, 再双击 1746-HSCE 模块, 会弹出以下对话框:

I/O Configuration		
Racks 1 1746-A10 10-Slot Rac	Advanced I/O Configuration	X
2 I/O Rack Not Installe 3 I/O Rack Not Installe owerSupply	Slot #:6 1746-HSCE High Speed Counter Module Maximum Input Words : 8 Maximum Output Words : 1	<u>QK</u> <u>C</u> ancel Help
# Part #Description0 1747-L551C5/05 CPU - 16K Mem. 0S501 Series1 1746-I*16Any 16pt Discrete Input Module2 1746-I*16Any 16pt Discrete Input Module3 1746-0*16Any 16pt Discrete Output Module4 1746-0*16Any 16pt Discrete Output Module5 1746-0*16Any 16pt Discrete Output Module6 1746-0*16Any 16pt Discrete Output Module7 1747-SDNDeviceNet Scanner Module8	Setup Scanned Input Words : 8 Scanned Output Words : 1 Interrupt Service Routine (ISR) 0 MO Length : 42 M1 Length : 0 G File Length : 0	Con <u>f</u> igure <u>E</u> dit G Data
Adv Config Help fide All Card	1747-DUM-1/2 Node Adapter Module (1/2 Rack) 1747-DCM-3/4 Node Adapter Module (3/4 Rack) 1747-DCM-FVLLNode Adapter Module (Full Rack) 1747-DSN-7 Distributed I/O Scanner-7 I/O F	Dest

(保持默认的参数设置, M0的长度要设成 42)

4.3 单击 Configure 按钮, 弹出以下对话框:



在本文试验连接海德汉的光栅尺中我们选择第(1)种输入方式: Range

4.4 在程序里设置#M0:e 的参数设置:



4.5 设置 M0:6.1=19584, M0:6.2=1, M0:6:9=1 完成对海德汉光栅尺编码器的设置。

🖀 Data	File	N9 (dec)						_	
Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N9:0	0 1	.9584	1	0	0	0	0	0	0	1
N9:10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N9:20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N9:30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N9:40	0	0								
•										▶ -
N9:0)							Radio	c Decima	1 💌
Symbol:									Column	s: 10 💌

4.6 上下移动光栅尺, 就可以通过 I:6.1 寻址到光栅尺的读数。

本文参考 Rockwell Automation <Knowleagebase 15311 1746-HSCE : Getting Started> <1746-HSCE User's Manual-1746-um006_-en-p>